

Technische fiche



Professioneel Spuitpistool met verlengstuk & 4 m lange slang

Verpakking	Artikelnummer
1 spuitpistool per karton	W563581082P
1 slang/zak	W563581081

Omschrijving

Het Elevate™ Professioneel Spuitpistool (met verlengstuk) dient gebruikt te worden in combinatie met de rubberen slang van 4,0 m. Het spuitpistool en de slang zijn specifiek ontwikkeld voor het spuiten van Elevate Bonding Adhesive (in drukvat) en mogen bijgevolg niet worden vervangen door een andere kit die mogelijk niet geschikt is voor dit type lijm.

Toepassing

Het Professioneel Spuitpistool kan gebruikt worden in volgende Elevate systemen: RubberGard™ EPDM, RubberCover™ EPDM, UltraPly™ TPO, GeoGard™ EPDM, PondGard™ EPDM.

Aansluiting

Let er op dat de installateur persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, waaronder een veiligheidsbril en handschoenen.

- Terwijl de punt van het pistool van u weg wijst, zorg ervoor dat de regelschroef (1) gesloten is.
- Bevestig het brede uiteinde van de slang op het pistool. Gebruik een moersleutel om de verbinding stevig aan te draaien, maar overdrijf niet.
- Verwijder de plastic schroefdop van het ventiel dat zich aan de bovenzijde van het drukvat bevindt en sluit het smaller uiteinde van de slang aan op het drukvat. Zorg ervoor dat de verbindingen goed aangesloten zijn. De fitting moet gemakkelijk schroeven. Gebruik een moersleutel om de verbinding stevig aan te draaien, maar overdrijf niet.
- Open het kraantje van het drukvat voorzichtig en ga na of de verbindingen luchtdicht zijn. Sluit het kraantje bij lekkage en corrigeer de verbindingen zodat u er zeker van bent dat alles goed is aangesloten.
- Het kraantje op het drukvat mag alleen worden gesloten bij het verwisselen van pistool en slang naar een ander drukvat. Zodra het kraantje openstaat en het spuitpistool op het drukvat aangesloten is, mag u deze niet meer sluiten. De lijm zou anders in het spuitpistool en de slang uitdrogen waardoor de set volledig moet worden schoongemaakt. De enige manier om te voorkomen dat lijm tijdens het transport gaat lekken is door het pistool zelf te sluiten.

Spuiten

- Zorg ervoor dat de spuitkit in goede staat is en dat pistool en slang voor gebruik op de juiste wijze aangesloten zijn. Draai de regelschroef van het pistool (1) open. Controleer tijdens de werkdag regelmatig de goede werking van de spuitinstallatie.
- Houd altijd een stuk membraan bij de hand voor een test. Haal de trekker van het spuitpistool (2) helemaal over om de lijm te laten ontsnappen. Zorg voor een goede verdeling van de lijm. De spuitbreedte kan worden ingesteld door de stelschroef meer open of dicht te draaien.
- Raadpleeg het Plaatsingsmethode document voor verdere installatierichtlijnen.
- Sluit steeds de regelschroef (1) in wanneer u stopt met spuiten om te voorkomen dat het spuitpistool per ongeluk wordt geactiveerd.

Hergebruik

Het spuitpistool en de rubberen slang hebben een lange levensduur als ze op de juiste manier worden onderhouden en kunnen worden hergebruikt als het drukvat leeg is.

- Sluit de kraan van het lege vat en laat de druk uit de slang ontsnappen door de trekker van het pistool (2) over te halen voor minstens 10 seconden.
- Sluit de regelschroef (1) volledig en koppel de slang los van het drukvat.
- Sluit de slang aan op het nieuwe drukvat en maak de verbinding goed vast.
- Open het kraantje op het nieuwe vat en haal de trekker (2) over om lucht uit het pistool te laten ontsnappen.

Controle

- Controleer dagelijks pistool, slang en verbindingen en vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk.
- Sluit het kraantje op het drukvat wanneer er geen lijm uit het pistool komt.
- Ontkoppel het pistool van de slang en open voorzichtig het kraantje van het drukvat om na te gaan of er lijm uit de slang komt.
- Volg de onderstaande procedure om gedroogde lijm te verwijderen.

Reiniging

- Voor u het pistool of om het even welk eraan verbonden onderdeel loskoppelt of verwijdert, moet u het kraantje van het drukvat sluiten en de druk laten ontsnappen door de trekker (2) over te halen. Ga er nooit van uit dat het systeem zonder druk is.
- Het is aangeraden om de spuitkit altijd onmiddellijk zuiver te maken na gebruik van de lijm. Dit kan worden gedaan door Elevate Cleaner C-20 op de spuitkop aan te brengen.
- Alle spuitmondstuk is een precisiestuk en moet bijgevolg voorzichtig worden behandeld. Maak het mondstuk los en breng Elevate Cleaner C-20 aan. Indien een intensievere reiniging noodzakelijk is, kan u het spuitmondstuk een tijdje in een oplosmiddel leggen om alle gedroogde lijmresten te verwijderen. Gebruik alleen oplosmiddelen die geschikt zijn om metaal te reinigen, bijvoorbeeld Elevate Cleaner C-20 of een synthetisch oplosmiddel.
- Gebruik geen scherpe metalen voorwerpen om lijm uit het spuitmondstuk te verwijderen. Maak enkel gebruik van zacht gereedschap of een katoenen doek.
- Spuitpistool en rubberslang mogen maximaal een halfuur ondergedompeld worden in een synthetisch oplosmiddel om gedroogde lijm op te lossen.

Opmerking:

Dit document is alleen bedoeld om Elevate-producten en specificaties te benadrukken en is gebaseerd op onze ervaringen en laatste kennis van zaken en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties. Raadpleeg de technische informatie op www.holcimelevate.com voor de nieuwste en volledige product- en detailinformatie. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan de door Holcim gepubliceerde productspecificaties. Aangezien noch Holcim zelf, noch haar vertegenwoordigers architectuur beoefenen, geeft Holcim geen mening over en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de integriteit van enige constructie waarop haar producten kunnen worden aangebracht. De keuze van het juiste product en de juiste toepassing ervan is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Holcim. Geen Holcim vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.